

ART-514P

4 Port ADSL2/2+ Modem Router

Kullanma Kılavuzu

D KKAT! ELEKTR E ÇARPILMA TEHL KES . AÇMAYIN!

D KKAT: Elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, kapa ı (ya da arka tarafı) çıkarmayın. çeride kullanıcının servis i lemi yapabilece i bir parça bulunmamaktadır. Servis i lemini kalifiye servis personeline yaptırın.

UYARI:

YANGIN YA DA ELEKTR E ÇARPILMA TEHL KES N ENGELLEMEK Ç N, BU C HAZI YA MURA YA DA NEME MARUZ BIRAKMAYIN.

Bu notlar sizi bu ürünle birlikte verilen kitapçıklarda yer alan önemli çalı ma ve bakım (servis) talimatları konusunda uyarmak için tasarlanmı tır.

Bu Talimatları Okuyun ve Muhafaza Edin

- NetMASTER[™] Adsl modeminizi çalı tırmadan önce bütün talimatları okuyun. Bütün güvenlik önlemlerine özellikle dikkat edin. lerde ba vurmak için talimatnameyi muhafaza edin.
- Talimatnamedeki bütün uyarı ve dikkat yazılarına uygun hareket edin. Bu cihaza konulmu olan bütün uyarı ve dikkat sembollerine dikkat edin.
- Bu cihazla birlikte verilen bütün talimatlara u ygun hareket edin.

Cihazın Temizlenmesi

NetMASTER[™] Adsl Modeminizi temizlemeden önce fi ini elektrik prizinden çıkarın. Bu cihazı temizlemek için nemli bir bez kullanın. Sıvı temizleme maddeleri ya da aerosol temizleme maddesi kullanmayın. Bu cihazı temizlemek için manyetik/statik temizleme cihazı (toz giderici) kullanmayın.

Yerle tirme

NetMASTER[™] Adsl Modemi elektrik kablosunun uzunlu una uygun ekilde elektrik prizine yakın bir yere ve sa lam bir yüzey üzerine yerle tirin. Yüzey, bu cihazın boyutunu v e a ırlı ını destekleyebilmelidir. NetMASTER[™] Adsl Modeminiz yatay olarak ya da cihazın tabanındaki kulakçıkları açmak suretiyle dikey olarak yerle tirilebilir.

UYARI:

Sa lam olmayan bir yüzey cihazın dü mesine ve cihazın zarar görmesine neden olabilir.

GÜVENL ÇALI MAYA YÖNEL KÖNEML KURALLAR

Aksesuarlar

Hizmet sa layıcınız tavsiye etmedikçe bu cihaz için aksesuar kullanmayın.

Havalandırma

Bu cihazda, a ırı ısınmasını engellemek için havalandırmaya yönelik açıklıklar vardır. Cihazınızın güvenilir çalı masını sa lamak için, bunları kapatmayın.

- Ba ka cihazları, lambaları, kitapları ya da herhangi bir nesneyi bu cihazın üstüne veya yanına koymayın.
- Bu cihazı a a ıdaki yerlerden herhangi birinin üzerine yerle tirmeyin:
 - o Yatak, divan, kilim ya da benzeri bir yüzey üzerine,
 - o Radyatör ya da bir ısı kayna ı üzerine,
 - Yeterli havalandırmanın mevcut olmadı ı kitaplık ya da cihaz kabini gibi kapalı bir yere.

UYARI: Elektrik çarpmasına ve yangın tehlikesine kar ı dikkatli olun. Bu cihazdaki açıklıklardan içeri asla bir ey sokmayın. Aksi takdirde, içeri sokulan eyler tehlikeli gerilim noktalarına temas edebilir ya da elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilecek kısa devrelere yol açabilir.

Sıvı ya da Nem

Bu cihazı sıvıya ya da neme maruz bırakmayın. Cihazı ıslak yüzey üzerine koymayın. Bu cihazın üzerine ya da yakınına sıvı dökmeyin.

Yıldırım ve Voltaj Yükselmeleri

Cihazınızı yıldırım çarpmalarından ve voltaj yükselmelerinden korumak amacıyla bir ok koruyucuya takın. E er kullanaca ınız ok koruyucunun tipi konusunda emin de ilseniz, hizmet sa layıcınıza ba vurun.

Servis

Bu cihazın kapa ını açmayın. E er kapa ı açarsanız, garanti geçersiz hale gelecektir. Servisle ilgili bütün i leri sadece kalifiye servis personeline yaptırın.

Elektrik Kablosunu Koruma

Bütün kabloları, üzerine insanların basmayaca ı, e ya yerle tirmeyece i ya da kablolara zarar verecek biçimde e ya dayamayacakları ekilde yerle tirin. Fi lerdeki, prizlerdeki kablolara ve cihazda kabloların mevcut oldu u yerlere özel önem gösterin.

Güç kaynakları

NetMASTER[™] Adsl Modeminizle birlikte verilen AC elektrik adaptörü üzerindeki bir etiket bu cihaz için do ru güç kayna ını gösterir. Bu cihazı sadece etikette belirtilen gerilime ve frekansa sahip bir elektrik prizine takın. E er bulundu unuz yere sa lanan güç kayna ının tipi konusunda bilgi sahibi de ilseniz yerel elektrik

UYARI:

Elektrik çarpmasına ve yangın tehlikesine kar ı tedbirli olun. Elektrik prizlerine ve uzatma kablolarına fazla yük bindirmeyin. Çalı tırmak için b atarya gücüne ya da ba ka güç kaynaklarına gereksinim duyan cihazlar için, söz konusu cihazın talimatlarına bakınız.

Topraklama

Cihazın fi ini topraklı elektrik prizine takarak bu cihazı uygun ekilde topraklayın

Servis lemi Gerektiren Arıza

Servis i lemi gerektiren herhangi bir arıza durumunda, bu cihazın fi ini elektrik prizinden çıkarın.

A a ıdakilerden herhangi biri meydana geldi inde yetkili servis personeline danı ın:

- Elektrik kablosunda ya da fi inde arıza oldu unda,
- Cihazın içine su girdi inde,
- Cihazın üzerine a ır bir cisim dü tü ünde,
- Ya mura ya da suya maruz kaldı ında,
- Normal çalı mazsa (talimatname uygun çalı ma eklini açıklamaktadır),
- Cihazı dü erse ya da kabinine zarar gelirse,
- E er bu cihazın performansında ciddi bir de i iklik meydana gelirse...

Bu cihazla ilgili olarak herhangi bir servis ya da tamir i leminin tamamlanmasından sonra, servis teknisyeninden cihazın do ru çalı ır durumda oldu unu anlamak için güvenlik kontrolleri gerçekle tirmesini isteyin.

Garanti

Cihaz satı ında Üretici/Da ıtıcı/Satıcı, Satıcılar sadece unlardan sorumludur:

Alıcı i çilik veya cihaz dolayı olan sorunları 2 yıl içerisinde satıcıya bildirmezse tamir ve cihaz de i imi garanti kapsamı dı ında de erlendirilir. Tamir ve cihaz de i iminde kalan garanti süresi yeni cihaz için devam eder.

çindekiler

1.	Giri	5
	1.1. Panel Tanımlamaları	7
	1.1.1. Arka Panel	7
	1.1.2. Ön Panel	8
2.	Cihazın Ba lantısı	9
	2.1. Ba lantı Mekanizması	9
	2.2. Ba lantı Adımları	10
3.	TCP/IP Ayarları	11
	3.1. Windows Me/98	11
	3.2. Windows 2000	12
	3.3. Windows XP	13
	3.4. Windows Vista	14
	3.5. TCP/IP Yapılandırması	15
4.	ADSL2/2+ Router'ı Ayarlamak	19
5.	nternet Ba lantısından Emin Olmak	27

Giri

NetMaster 4 port ADSL/ADSL2+ Modem Router 'ı tercih etti iniz için tebrik ederiz.

Özellikler

ADSL Standart Uyumlulukları

- ANSI T1.413, ITU-T G.992.1 ve ITU-T G.992.2 standartları
- ITU G.992.3, ITU G.992.5 ve READSL2 ADSL2/2+
- Annex M and Annex L özellikleri.
- Geri-Yön ve leri-Yön aktarım hızları 24Mbps ve 1Mbps
- 22000 ft mesafeye kadar eri im imkanı.

ATM ve PPP Protokolleri

- ATM ALL0, ALL2 & ALL5'i destekler.
- OAM F4/F5 geri ba lantıyı destekler.
- 8PVC'ye kadar destekler.
- AAL5 (RFC 2684 / RFC 1483) üzerinden çoklu protokolleri destekler.
- Köprülenmi ve yönlendirilmi Ethernet ku atmasını destekler.
- Klasik "IP over ATM" (RFC2225 / RFC1577).
- VC ve LLC tabanlı çoklama.
- PPPoA (RFC 2364) standard ini destekler.
- PPPoE (RFC 2516) standard ini destekler.
- UBR, CBR, rt-VBR ve nrt-VBR trafik biçimlendirme QoS.
- TR-068 (VPI/VCI Oto algılama Fonksiyonu).
- TR-069 Deste i (WAN-tarafı CPE uzak yönetim fonksiyonu).

Network Protokolleri ve Özellikleri

- IP Yönlendirme RIPv1 ve RIPv2.
- Statik yönlendirmeyi destekler.
- DHCP Server, Relay ve Client.
- DNS gönderimini destekler.
- DDNS özelliklerini destekler.
- SNMP fonksiyonelli i.
- SNTP fonksiyonelli i.
- IP QoS özellklerini destekler.
- IGMP fonksiyonelli ini destekler.
- IP Filtresi, Köprü Filtresi ve Web Filtresi özelliklerini destekler.
- Port Yönlendirme özelliklerini destekler.
- DMZ fonksiyonelli ini destekler.

- Kapsamlı ALG destekli NAT ve NAPT (PAT) fonksiyonelli i.
- IPSec, L2TP, PPTP Geçi deste i.
- VPN Geçi deste i.
- Gömülü firewall özellikleri.

Köprüleme

- IEEE 802.1d açık köprüleme.
- IGMP Snooping.
- WAN köprü fonksiyonelli ini destekler.
- MAC Adres Ö renme Özelli i

Yönetim

- Web-tabanlı Konfigürasyon / Yönetim.
- FTP/TFTP/Telnet Yönetimi / Konfigürasyonu'nu destekler.
- Uzaktan Eri im Yönetimi (RAM) / Konfigürasyonu'nu destekler.
- SSH özelliklerini destekler.
- Web üzerinden firmware upgrade (yazılım güncelleme) ve varsayılana dönme.
- Web veya cihaz üzerindeki "Reset" butonu vasıtası ile fabrika ayarlarına döner.
- WAN ve LAN ba lantı istatistikleri.
- Parola do rulamayı destekler.
- Cihaz sistem kaydı.
- Ba lantı testleri.

■ UPnP

• UPnP fonksiyonelli ini destekler

Ethernet Standartları

- IEEE 802.3x standartları ile uyumlu gömülü 4 Port 10/100Mbps Ethernet Switch
- 100BASE-TX ve 10BASE-T portları için otomatik MDI/MDI-X geçitleri
- Otomatik müzakere ve otomatik hız duyarlılı ı deste i
- Port tabanlı VLAN (Opsiyonel).

1. Panel Tanımlamaları

1.1.1 Arka Panel:

Arka panelde ADSL, 4 adet a anahtarı, Reset butonu, güç adaptörü ba lantısı ve 2.4GHz Dipole (çift kutup) anten konektörü mevcuttur.



ADSL	ADSL/ADSL2/ADSL2+ Servis sa layıcına ba lanmak için port
Port 1~4	Network aygıtlarına ba lanmak için 4 adet 10/100Mbps Ethernet Portu
Power	Power adaptör konektörü 12V DC



4 Port ADSL2/2+ Router'ın tüm Ethernet portları, auto-crossover (otomatik çapraz-geçiş) yeteneğini destekler.



<u>RESET Butonu</u>: 4 Port ADSL2/2+ Router'ı varsayılan fabrika ayarlarına geri çevirir.

- Aygıtın açık oldu undan emin olun.
- Reset butonuna 10~15 saniye basın ve bırakın. Reset butonunu bıraktıktan sonra 30 saniye bekleyin. Resetleme süreci boyunca aygıtı kapatmayın.
- 30 saniye sonra varsayılan ayarlar yeniden kurulmu tur.

1.1.2 Ön Panel:

4 Port ADSL2/2+ Router'ın LED göstergeleri aygıtın durumuyl a ilgili bilgileri gösterir.



PWR	Router açık oldu unda sabit yanar.
LINK/ACT	Router veri alıp gönderdi inde yanıp söner.
1	Router'ın 1 portu veri alıp gönderdi inde yanıp söner.
2	Router'ın 2 portu veri alıp gönderdi inde yanıp söner.
3	Router'ın 3 portu veri alıp gönderdi inde yanıp söner.
4	Router'ın 4 portu veri alıp gönderdi inde yanıp söner.
	Ba arılı bir ADSL ba lantısı kuruldu unda sabit yanar.
ADSL	Router veri alıp gönderdi inde yanıp söner
PPP	Bir PPP ba lantısı kuruldu unda sabit yanar.

2. Cihazınızın Ba lantısı

2.1 Ba lantı Mekanizması:



Bu seçenek, internete Yerel Alan A ı (LAN) ba lantınızdaki Router'ınızın donanım ba lantı mekanizmasını internet eri imi için nasıl yapılandıraca ınızı ya da internet ba lantınızı nasıl manüel olarak yapılandıraca ınızı tanımlar.

Router aracılı ıyla bir internet ba lantısı kurmadan önce, a a ıdakilere sahip oldu unuzdan emin olun:

- 1. Ethernet portu ve Ethernet kablosu kurulu bir bilgisayar VEYA
- 2. ADSL servis hesabı ve internet servis sa layıcınız (ISP) tarafından sa lanmı yapılandırma bilgisi. Router'ınızı internete ba lamak için a a ıdaki yapılandırma parametreleri gereklidir:
 - a. VPI/VCI parametreleri
 - b. Ço ullama Metodu ya da Protokol Tipi ya da Enkapsülasyon Tipi
 - c. Ana bilgisayar ve alan isimleri
 - d. ISP oturum açma ismi ve ifre
 - e. ISP alan ismi sunucu (DNS) Adresi
 - f. Dinamik ya da statik bir IP Adresi

2.2 Ba lantı Adımları:

- A a ıdakiler Router'ın düzgün ba lanması için gerekli adımlardır:
- 1. Bilgisayarınızı kapatın.
- 2. Router'ınızın ADSL portunu ADSL hattının duvar jakına bir RJ–11 kablosu ile ba layın.
- 3. Router'ınız ile birlikte gelen Ethernet kablosunu bilgisayarınızın Ethernet portuna ba layın.
- 4. Güç adaptörünü, Router'a ba layın ve di er ucunu "Power" çıkı yerine takın.



Router'ı açtığınızda Power (Güç) ışığı yanacaktır. Işlem sürecince otomatik tanı süreci LED göstergelerini ON ve OFF'a çevirebilir.



Modem ile sadece size verilen güç adaptörünü kullanın ve donanım için herhangi bir başka güç adaptörü kullanmayınız.

- 5. Bilgisayarınızı açın.
- 6. Sisteminizin a adaptörü kurulum ya da yapılandırması için sonraki bölüme ba vurun.

3. TCP/IP Ayarları

3.1. Windows Me / 98

Adım 1: Start Settings Control Panel tıklayın

	*	Windows Update			
ion	•••	<u>P</u> rograms	•		
Edit		Documents	•		
ium	.	<u>S</u> ettings	,	.	Control Panel
lenn	R	Sear <u>c</u> h	•	1 1	Dial-Up <u>N</u> etworking Printers
Ī	2	<u>H</u> elp		<u>.</u>	Taskbar and Start Menu
N S	2	<u> B</u> un			
Ę	<u>æ</u>	Log Off Stiven			
N N	Q	Sh <u>u</u> t Down			
10	Start	🖸 🏉 🗊 🕨		8	

Adım 2: Network ikonuna çift tıklayın.



Adım 3: Configuration ikonuna gidin, kurulu Ethernet kartını seçin ve Properties (Özellikler)'i tıklayın.

Network			<u>? ×</u>	
Configuration Identifica	ation Access Contro	ы		
The following network	componente are inst	alloct		
	Components are inst	alleu.		
Dial-Un Adapter	IT NEWORS			
Realtek RTL813	B(A) PCI Fast Ethernel	t Adapter		
TCP/IP -> Dial-U	p Adapter			
TCP/IP -> Realte	k RTL8139(A) PCI Fa	ast Ethern	et Adapter	1
	-	[
<u>Add</u>	Hemove	U <u>P</u>	operties	2
Primary Network Logo	on:			-
Client for Microsoft N	etworks		-	
Eile and Print Sha	ring			
Description				
TCP/IP is the proto	col you use to connec	ct to the Ir	nternet and	
wide-area networks				
		ок	Cancel	

Adım 4: IP Adres ikonuna gidin ve

Obtain an IP address (bir IP adresi al)

seçin.

Bindings	Adv	anced	N	etBIOS
DNS Configuration	Gateway	WINS Confi	guration	IP Address
An IP address can If your network doa your network admi the space below.	be automal as not autor nistrator for	ically assigne natically assign an address, an	d to this c n IP addr nd then ty	computer. esses, ask ype it in
O Specify an IP	address au	comatically		
IP Address:				
Sybnet Mas	k:			
Detect conne	ection to ne	twork media		

Adım 5: Gateway (A geçidi) ikonuna gidin ve önceki tüm ayarları silin.

Bindings I Advanced NetBI DNS Configuration Gateway WINS Configuration IF The first gateway in the Installed Gateway list will be the The address order in the list will be the order in which the machines are used.	default.
DNS Configuration Gateway WINS Configuration IF The first pateway in the Installed Gateway list will be the The address order in the list will be the order in which the machines are used.	P Address default. sse
The first gateway in the Installed Gateway list will be the The address order in the list will be the order in which the machines are used.	default. ese
•• •	
New gateway:	
Bemove	
	Cancel

Adım 6: DNS Configuration ikonuna gidin,

Disable DNS'i seçin ve OK'i tıklayın.

CP/IP Properties			? ×
Bindings DNS Configuration	Advanced	NetBIOS	drasa
Disable DNS Enable DNS	1	nguration 14 Au	
Host	D <u>o</u> main:		1
DNS Server Search	Order		-
	•	Add	
	E	lemove	
Domain Suffix Searc	h Order —		-
		Add	
	F	lemove	
	0	K Can	cel

Adım 1: Start Settings Control Panel'i tıklayın.



Adım 2: Network and Dial-up Connections'ı çift tıklayın.



Adım 3: Local Area Connection'a sa tıklayın ve

Properties'i seçin.

📴 Network and Dial-up Connection	hs
File Edit View Favorites To	ols Advanced Help
📙 😓 Back 👻 🤿 👻 🗎 🥘 Search	Folders 🎯 History 📔 🦉 🗙 🖄
Address 🔁 Network and Dial-up Con	nections
Network and Dial- up Connections	Make New Local Area Connection Disable
Local Area Connection	Create Shortcut
Type: LAN Connection Status: Enabled	Rename
Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet Adapter	Properties

Adım 4: Internet Protocol (TCP/IP) seçin ve

Properties'i tıklayın.

Local Area Connection	Properties	?	
General			
Connect using:			
🖳 Realtek RTL813	39(A) PCI Fast Ethernel	Adapter	
,		Configure	1
Components checked	are used by this conne	ction:	1
Client for Micro	soft Networks		
Internet Protoc	ol (TCP/IP)	Networks	1
Install	Uninstall	Properties	າ 2
Description		_	* -
Transmission Contro wide area network p across diverse inter	ol Protocol/Internet Prot protocol that provides c connected networks.	ocol. The default ommunication	
Show icon in taskt	oar when connected		
	C	IK Cancel	

Adım 5: Obtain an IP address automatically ve DNS server address automatically'i seçin, ardından OK'i tıklayın.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties	<u>?</u> ×
General	
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.	: Dr
Obtain an IP address automatically	
O Use the following IP address:	
IP address:	
Subnet mask:	
Default gateway:	
Obtain DNS server address automatically 2	
O Use the following DNS server addresses:	- 1
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
Advanced	
3 ОК Са	ncel

Adım 1: Start Control Panel Classic View seçin.



Adım 2: Network Connections çift tıklayın.



Adım 3: Local Area Connection çift tıklayın ve

Properties seçin.



Adım 4: General Sekmesinden, Internet Protocol (TCP/IP)'yi seçin ve Properties'i ıklayın.

ieneral	Authentication Advanced
Connec	ot using:
	Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
	Configure
This co	nnection uses the following items:
🗹 🛓	Client for Microsoft Networks
🗹 [File and Printer Sharing for Microsoft Networks
	QoS Packet Scheduler
2 7	Internet Protocol (TCP/IP)
	Install Uninstall 2 Properties
Desc	install Uninstall 2 Properties
Desc Trar	nstall Uninstall 2 Properties ription smission Control Protocol/Internet Protocol. The default
Desc Tran wide	Install Uninstall 2 Properties ription simission Control Protocol/Internet Protocol. The default area network protocol that provides communication
Desc Tran wide acro	Install Uninstall 2 Properties ription series and Control Protocol/Internet Protocol. The default area network protocol that provides communication ss diverse interconnected networks.
Desc Tran wide acro	Install Uninstall 2 Properties ription simission Control Protocol/Internet Protocol. The default area network protocol that provides communication ss diverse interconnected networks.
Desc Tran wide acro	Install Uninstall 2 Properties ription semission Control Protocol/Internet Protocol. The default area network protocol that provides communication ss diverse interconnected networks. w icon in notification area when connected
Desc Trar wide acro	Install Uninstall 2 Properties ription smission Control Protocol/Internet Protocol. The default area network protocol that provides communication ss diverse interconnected networks. w icon in notification area when connected
Desc Trar wide acro	Install Uninstall 2 Properties ription smission Control Protocol/Internet Protocol. The default area network protocol that provides communication ss diverse interconnected networks. w icon in notification area when connected

Adım 5: General sekmesine gidin, Obtain an IP address automatically ve DNS server address automatically seçin. Sonra, OK'i tıklayın.

eneral	Alternate Conf	iguration				
You cai his cap he app	n get IP settings bability. Otherwis ropriate IP settir	s assigned au se, you need ngs.	tomatically if , to ask your n	your netv etwork a	vork supp dministrate	orts or for
💿 01	btain an IP addr	ess automati	cally 1			
OU	se the following	IP address:				
IP ac	ddress:					
Subr	net mask:				-	
Defa	ult gateway:				10	
💿 01	btain DNS serve	er address au	tomatically	2		
OU:	se the following	DNS server	addresses:			
Prefe	erred DNS serve	er:	10		5	
Aller	nate DNS serve	er:				

Adım 1: Start Control Panel'i tıklayın.



Adım 2: Network and Sharing Center'a çift tıklayın.



Adım 3: Manage Network Connections'a tıklayın.



Adım 4: Local Area Connection'ı tıklayın ve

Properties (Özellikler)'i seçin.

Useperfed (2) Secondated Meterick 3/d6 Spektrepter. Meterick 3/d6 Spektrepter. Met	Name	Status	Device Name	Connectivity	Network Category	Owner	Type	Phone # or Host A
Properties 2	Unspecif	ied (2) 56K Dial-up Cor Disconnected Motorola SMS6	nnection Speakerpho	Local Area Network ca SIS B B C C	Connection ble unplugged tatus tatus tagnose ridge Connections reate Shortcut lefter	1		
					ename 'roperties]2		

Adım 5: General sekmesinden, Internet Protocol

Version 4 (TCP/Ipv4) seçin ve Properties'i tıklayın.

1992 N. 199		
Connect using:		
SiS 900-Based	PCI Fast Ethemet Adap	oter
		Configure
This connection uses	the following items:	Gernigarett
Client for Mic	rosoft Networks	
QoS Packet	Scheduler	
File and Print	er Sharing for Microsoft	Networks
AFGIS Proto	col (IEEE 802 1x) v3 4	3.0
Internet Prote	ool Vernien & (TCP/IP)	(1)
🗹 📥 Internet Proto	col Version 4 (TCP/IP)	(4)
🗹 🛶 Link-Layer 1	pology Discovery Map	per I/O Driver
🗹 🔺 Link-Layer Te	pology Discovery Res	ponder
		Descetter
	Uninstall	Properties
Description	sum and a	
	Protocol /Internet Prot	tocol. The default
Transmission Contro	or rouged whether rouged and	and the state of the second state of the secon
Transmission Contri wide area network	protocol that provides of connected networks	communication

Adım 6: General sekmesinden Obtain an IP address automatically ve DNS server address

automatically'i seçin ve OK'i tıklayın.

General Alternate Configu	uration	. <u>(* 19</u> 17)			
You can get IP settings as this capability. Otherwise, for the appropriate IP set	signed auto you need tings.	omatically if to ask your	your n networ	etwork 'k admir	support histrator
Obtain an IP address	automatic	ally	1		
Use the following IP	address:				
IP address:			÷.		
Sybnet mask:					
Default gateway:			<u>.</u>		
Obtain DNS server a	ddress auto	matically	2		
O Use the following DN	S server ac	dresses:			
Preferred DN5 server:		1	14	12	
Alternate DNS server:			11		
				Ady	anced

3.5. TCP/IP Yapılandırması

Bilgisayarınızın TCP/IP ayarlarını yapılandırdıktan ve sisteminizi yeniden ba lattıktan sonra a a ıdaki adımları izleyerek TCP/IP yapılandırmasını kontrol edebilirsiniz:

Windows 98/ME:

- 1. Start (Ba langıç) menüsünden Run (Çalı tır)'ı tıklayınız.
- 2. Açılan pencereye "Command" yazıp OK'i tıklayınız.

Run	? ×
	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
<u>O</u> pen:	command
	OK Cancel <u>B</u> rowse

3. Açılan pencerede "Winipcfg" yazınız ve "Enter"a basınız. Tüm Ethernet adaptör bilgileri görüntülenecektir. Takip eden ayarların görüntülendi ini kontrol ediniz:

🔏 MS-DOS Prompt	- O ×
DHCP Enabled : Yes IP Address : 0.0.0.0 Subnet Mask 0.0.0.0 Default Gateway DHCP Server : 255.255.255.255 Primary WINS Server : Secondary WINS Server : Lease Obtained : Lease Fxoires :	
1 Ethernet adapter :	
Description : SiS NIC SISNIC Physical Address : 00-0C-76-1B-27-42 DHCP Enabled : Yes IP Address : 192.168.1.3 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 192.168.1.1 DHCP Server : 192.168.1.1 Primary WINS Server : Secondary WINS Server : Lease Obtained : 05 16 05 12:37:41 AM Lease Expires : 05 16 05 1:37:41 AM	
C:\WINDOWS\Desktop>	

- IP Address: 192.168.1.x
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.1.1
- 4. MS-DOS Prompt ekranından çıkmak için "Exit" yazıp, Enter'a basınız.

- 1. Start (Ba langıç) menüsünden Run (Çalı tır)'ı tıklayınız.
- 2. Açılan pencereye "cmd" yazıp OK'i tıklayınız.

Run	<u>?</u> ×
Open:	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
	OK Cancel Browse

3. Açılan pencerede "**ipconfig /all**" yazınız ve "**Enter**"a basınız. Tüm Ethernet adaptör bilgileri görüntülenecektir.

	C:\WINNT\System32\cmd.exe		¢
	Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195] (C) Copyright 1985-1999 Microsoft Corp.	-	1
	C:\>ipconfig/all		
	Windows 2000 IP Configuration		
	Host Name		
	Ethernet adapter Local Area Connection 2: Connection-specific DNS Suffix . :	Ft	
	hernet Adapter Phyce Phyce Phyce Fabled. Yes Autoconfiguration Yes Autoconfiguration Yes Autoconfiguration Yes Autoconfiguration Yes Subnet Yes Autoconfiguration Yes Autoconfiguration	Et	
1	C:∖>		i

Takip eden ayarların görüntülendi ini kontrol ediniz:

- IP Address: 192.168.1.x
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.1.1
- 4. lemi tamamlamak için "Exit" yazıp, Enter'a basınız.

- 1. Start (Ba langıç) menüsünden Run (Çalı tır)'ı tıklayınız.
- 2. Açılan pencereye "cmd" yazıp OK'i tıklayınız.



3. Açılan pencerede "**ipconfig /all**" yazınız ve "**Enter**"a basınız. Tüm Ethernet adaptör bilgileri görüntülenecektir.



Takip eden ayarların görüntülendi ini kontrol ediniz:

- IP adres: 192.168.1.x
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.1.1
- 4. lemi tamamlamak için "Exit" yazıp, Enter'a basınız.

- 1. Start (Ba langıç) menüsünden Run (Çalı tır)'ı tıklayınız.
- 2. Açılan pencereye "cmd" yazıp OK'i tıklayınız.



3. Açılan pencerede "**ipconfig**" yazınız ve "**Enter**"a basınız. Tüm Ethernet adaptör bilgileri görüntülenecektir.

C\Windows\system32\cmd.exe	_ 🗆 ×
C:\Users\PM>ipconfig	^
Windows IP Configuration	
Ethernet adapter Local Area Connection:	
Connection-specific DNS Suffix . :	
Link-local IPv6 Address : fe80::3868:184f:76a2:d386%8	
IPv4 Address : 192.168.1.4	
Subnet Mask	
Default Gateway : 192.168.1.1	
Tunnel adapter Local Area Connection* 6:	
Media State : Media disconnected	
Connection-specific DNS Suffix . :	
Tunnel adapter Local Area Connection* 7:	
Connection-specific DNS Suffix . :	
Link-local IPv6 Address : fe80::5efe:192.168.1.4%10	
Default Gateway :	
C:\Users\PM>	-

Takip eden ayarların görüntülendi ini kontrol ediniz:

- IPv4 Address as **192.168.1.x**
- The Subnet Mask as 255.255.255.0
- The default gateway as 192.168.1.1

4. lemi tamamlamak için "Exit" yazıp, Enter'a basınız.

4. ADSL2/2+ Router'ı Ayarlamak

1. A gezgininizi (explorer) ba latın ve Router'ınızın IP Adresini girin: Adres alanına "192.168.1.1" yazın ve "Enter"a basın.

🐔 >Log In	- Microsoft	Internet	Explo	гег
File Edit	View Favo	rites Too	ls He	lp
G Back	• 🕤 •	× 2		🔎 Search
Address 🧃	http://192.16	8.1.1/		

2. Varsayılan kullanıcı adı ve ifre olarak "Admin" yazın ve "OK"e basın.

>Oturum Aç - Microsoft Internet Explorer			
Dosya Düzen Görünüm Sik Kullanılanlar Araçlar	ardim		an a
🜀 Geri 👻 🕑 👻 📓 ổ 🔎 Ara 💅	🎖 Sik Kullanilanlar 🚱 🔗 - 🍑 🗹 🛛 🗒 🗱	8	
Adres 🍓 http://192.168.1.1/			💌 🄁 Git 🕴 Bağlantılar
Google 🕞 🗸 🦉 Git 🗄 🛃 🗸	Favoriler 🖛 🔊 198 tane engellendi 🛛 🏕 Kontrol Et 👻 🍙	io- 🖉	🔘 Ayarlar -
			8
Devam e	mek icin Liitfen otumm Acınız		
	Oturun	Ac	
	Kullanıcı Adı:		
	Şifre:		
			Oturum Ac
			<u>s</u>
Bitti			🥥 Internet
🛃 Başlat 🔰 😂 🞯 💿 🤎 👬 Windo	ws Live M 🧿 Gelen Kutusu 💲 Skype™ - feyzi	💾 2014PW_Kullanı 🚳 >Oturum Aç - Mi	📑 🚰 Outlook Gönder 🛛 🔿 📴 🥝 🔏 🖏 🚘 🗞 13:01



3. Explorer'a giri yaptıktan sonra, tüm cihaz bilgisiyle sistem Ana Sayfa'sı görünecektir.

Home>Home - Microsoft Internet Explorer				- 7 ×
Dosya Düzen Görünüm Sık Kullanılanlar Araçlar Yar	dim			<u></u>
🕝 Geri 🔹 🕥 🕤 🛃 🛃 🌈 Ara 🤸	Sik Kullanilanlar 🙆 🖌 🌽 🔳 🕤 🗾 🛍	1 🚳		
Adres 🕘 http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm				💙 🛃 Git 🛛 Bağlantılar 🎽
Google G → Git + 🚰 → 😭	avoriler 👻 🧟 198 tane engellendi 🛛 🍪 Kontrol Et 👻 🔒	Alici 🗝 🖉		🔘 Ayarlar 🕶
NetMAST	Ē		ADSL2/2+ Router	<u>^</u>
Ana Sayfa	Ana Sayfa (urulum Sihirbazı) <u>Araçla</u>	r Gelişmiş	Tümünü Kəydet	
Bağlantı durumu	<u>Tanımlama Tip IP</u> Sihirbaz bridge NA	<u>Durum Hat aok Hat kopma nede</u> NA NA NA	2ni	
Sistem Bilgis	Sistem Çalışma Zamanı: 0 hr 13 min DSL Durumu: Bağlantı Ko DSL Hızı: O/Ökbps Ethernet: Bağlı Yazılım versiyonu: 3.7.1 Firmware versiyonu: 8505G_TEK SSID: NetMaster	pmuş N_113007.03FA		
			Oturumu kapat Yenile	5
http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm?getpage = %2Fusr %2Fwww		r:style=style5&var:main=m		Internet
🛃 Başlat 👘 🧉 🞯 💿 🔷 👬 Windows	Live Messen 🧿 Gelen Kutusu - Micros 😒 Sk	ype™ - feyzikemal 📴 2014PW_Kullanım Kıla	🚰 >Home>Home - Micr 🤇) 🗊 💽 🖏 😵 🗞 🕿 🍡 13:08 .

Kurulum Sihirbazı'na tıklayın.

Ik kurulumunuzu tamamlamak için a a ıdaki adımları takip ediniz.

Adım 1: Ülke listesi'nden ülkenizi ve ISP listesinden ADSL servis sa layıcınızı seçiniz (e er ülkenizde ikiden fazla ISP varsa): "Encapsulation"(enkapsülasyon) tipi ve "VPI & VCI" ayarlarını kaydediniz. Devam etmek için leri'yi tıklayın.

*Kurulum Sihirbazı>Sihirbaz - Microsoft Internet Explorer					- 7 🛛
Dosya Düzen Görünüm Sık Kullanılarlar Araçlar Yardım					A#
🚱 Geri 🔹 🐑 🔹 🛃 🏠 🔎 Ara 🤺 Sik Kullanlarlar	🚱 🗟 · 🎍 🗹 ·	📙 🛍 🦓			
Adres Adres thtp://192.168.1.1/cgi-bin/webcm?getpage=%2Fusr%2Fwww_safe%	2Fhtml%2Fdefs%2Fstyle5/menus	%2Fmenu.html&var:style=style58	kvar:main=menu&var:menu=ezse	tup&var:menutitle=Kurulum%20Sihirbazi&va	ra 🔽 🛃 Git 🕴 Bağlantılar 🎽
Google G-	198 tane engellendi 🛛 🍣 Kontrol i	Et 👻 👍 Alici 🕶 🏼			🔘 Ayarlar 🗸
NetMASTER				ADSL2/2+ Router	
Ana Sayf Kurulum Sihirbazı	a Kurulum Sihirbazı	Araçlar Gelişmiş		Tümünü Kaydet	
Kundum Sihirbazi Oli Isi Pr VP VC	ke : Türkiy P : Türkiy kapsülasyon : PPPol I : 8 II : 35	re ♥ y Telecom (Alcatel) ♥ E LLC	₹ 1		
OF	keniz / ISP niz listelenmemi	işse buraya tıklayın.		2	
				İleri İptal Et	
					M
🖘 🛃 🖉 🕲 💿 🔹 🔞 🚱 😨 😵	0 2014PW Kullanım Kila	>Kurulum Sihirbazi >Si	🦉 adsız - Paint	🛃 Outlook Gönderme/Al	🖌 Internet



Önceden ayarlı ülke listesinden herhangi bir mevcut parameter bulamadıysanız "Config" tıklayın.

Ayar/konfigürasyon detaylarınız için ISP'nizi kontrol edin.

A a ıdaki "**Enkapsülasyon**" tipinde ülkeler için, **Adım 1**'de "**leri**" butonunu tıkladıktan sonra, a a ıda göründü ü gibi belirli bir kullanıcı adı ve ifre giriniz:

- ☑ PPPoA VC-Mux
- PPPoA LLC
- ☑ PPPoE VC-Mux
- ✓ PPPoE LLC

🗿 >Kurulum Sihirbazı>Sihirbaz - Microsoft Internet Explorer				- 7 🛛
Dosya Düzen Görünüm Sık Kullanılanlar Araçlar Yardım				A.
🚱 Geri 👻 💿 - 💌 🗟 🏠 🔎 Ara twilanilaniar	🛛 🗟 - 😓 🔳 - 🗔 🛍	- 25		
Adres 🕘 http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm				🖌 🄁 Git 🕴 Bağlantılar 🎽
Google 🕞 🗸 🖌 Git 🗄 🛣 🗸 😭 Favoriler 🗸 🔊 19	98 tane engeliendi 🛛 🤻 Kontrol Et 👻 📄	Alici 🕶 🖉		🔘 Ayarlar 🗸
			00512/2+ 0	~
NetiviA31E(n)			HUGLE/C+ Router	
Ana Sayfa Kurulum Sibirbazı	Kurulum Sihirbazı Araçlar	Gelişmiş	Tumunu Kaydet	
PPP Kurulumu				
	Kullanici Adi : teknotel1@ttnet		2	
	Şifre :			
			Uygula Geri İptal Et	
				~
, 🕘 Bitti				Internet
🚜 Başlat 🛛 🙆 🕲 💿 👋 🔞 Gelen Kutusu - Micros	👜 2014PW_Kullanım Kıla 🛛 🖉 >Ku	rulum Sihirbazı>Si 🍟 adsız - Paint		🔇 🗾 🥘 🎖 🕿 🔖 13:30

Servis sa layıcınız (ISP) tarafından verilecek olan "Kullanıcı adı" ve " ifre"nizi girdikten sonra "Apply"(Uygula) tıklayın.

A a ıdaki **"Encapsulation"(enkapsülasyon)** tipinde ülkeler için, **Adım 1** de **"leri"** butonunu tıkladıktan sonra, a a ıdaki ekran görünecektir:

1483 Routed IP VC-Mux

- ☑ 1483 Routed IP LLC
- ☑ 1483 Routed IP LLC (1577)
- ☑ 1483 Bridged IP VC-Mux
- ☑ 1483 Bridged IP LLC

🗿 >Kurulum Sihirbazı>Sihirbaz - Microsoft Internet Explorer	
Dosya Düzen Görünüm Sik Kullanlarlar Araçlar Yardım	ali
😋 Geri 🔹 🕥 - 💌 🗟 🏠 🔎 Ara 👷 Sk Kullanlanlar 🤪 😥 - 🌺 🔟 - 🛄 鑬 🦓	
Adres 💩 http://192.168.1.1/cgl-bin/webcm?getpage=%2Fusr%2Fwww_safe%2Fhtml%2Fdefs%2Fstyle5/menus%2Fmenu.html&var:style=style5&var:main=menu&var:menu=ezsetup&va	ar:menutitle=Kurulum%20Sihirbazı&var:ı 🗙 🔁 Git 🕴 Bağlantılar 🎽
🗧 Google 💽 🗸 🔽 🐨 Git 🗄 🌮 🖌 🏠 Favorier 🔹 🖓 198 tane engelendi 🖓 Kontrol Et 👻 🔒 Alci 👻 加	🔘 Ayarlar 🗸
	ODEL 2 /2+ Produce
NetWASTER	HUSLE/27 Router
Ana Sayfa Kurulum Sihirbazi Araçlar Gelişmiş	Tumunu kaydet
Kurulum Sihirbazi	
Ŭlke : ↓	
ISP : Argentina Telecom 🗸	
Enkapsülasyon : 1483 Bridged IP LLC	
VPI: 0	
VCI : 33	
Bağlantı Tipi : O Statik (ISP tarafından sabitlenmis IP)	
DHCP (ISP den dinamik olarak IP alın)	
Ülkeniz / ISP niz listelenmemişse buraya tıklayın.	
	İleri İntal Et
	Internet
🛃 Başlat 🖉 🙆 💿 🎽 🥘 Gelen Kutusu - Micros 🖳 2014PW_Kullanım Kıla 🗿 >Kurulum Shirbaz>Si 🍹 adsz - Paint	 Image: Strain Str

Bu pencerede, iki farklı Ba lantı Tipi bulacaksınız:

- Static (Fixed IP by ISP)
- DHCP (Get IP dynamically from ISP)



Önceden ayarlı ülke listesinden herhangi bir mevcut parametere bulamadıysanız "Config" tıklayın. Ayar/konfigürasyon detaylarınız için hemen ISP nizi kontrol edin. **1.** Statik: Static (Fixed IP by ISP) dü mesini, ardından "leri"yi tıklayın, a a ıdaki görüntü ekranınıza gelecektir.

Doys Duran Skr. Kulenianiar Aragier Skr. Kulenianiar Skr. Kulenianiar <t< th=""><th>>Kurulum Sihirbazı>Sihirbaz - Microsoft Internet E</th><th>ixplorer</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	>Kurulum Sihirbazı>Sihirbaz - Microsoft Internet E	ixplorer					
	Dosya Düzen Görünüm Sik Kullanılanlar Araçlar Yardır	m					1
Arder in http://192.183.1.1/gd-bin/webcu Coogle C Ish I	🌀 Geri 👻 🛞 - 😰 🙆 🌈 Ara 👷 Si	k Kullanılanlar 🔗 🔗 🍓 🔳	- 🔜 🏭 🦓				
Cocogle C+ St & * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Adres 🕘 http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm					🖌 🄁 Git	Bağlantılar »
NetMASTER RDSL2/2+ Router Kurulum Sihirbaz Ana Sayfa Kurulum Sihirbaz Araçlar Gatik Kurulur I IP Adresi : 0.0.0 Maske : I Varsayılan Ağ Geçidi : 2 DNS 1 : DNS 2 : DNS 2 : DNS 3 :	Google 🕞 🗸 😽 🖌 🔂 Fa	woriler 👻 198 tane engellendi 🛛 🖓 Kontr	rol Et 👻 📑 Alici 👻 🖉				🔘 Ayarlar 🗸
Ana Sayfa Kurulum Sihirbazi Araçlar Gelişmiş Tümünü Kaydet Statik Kurulum IP Adresi : 000.0 1 Maske : Varsayılan Ağ Geçidi : 2 DNS 1 : DNS 2 : 2 DNS 3 : Image: Construction of the second	NetMASTE	R			ADSL2/2+ Router		~
Ana Sayfa Kurulum Sihirbazi Araçlar Gelişmiş Tümünü Kaydet Stalik Kurulum IP Adresi : Varsayılan Ağ Geçidi : Varsayılan Ağ Geçidi : DNS 1 : DNS 2 : DNS 3 :							
Stati: Kunuun I IP Adresi : 0.0.0 Maske :	Kurulum Sihirbazı	Ana Sayfa Kurulum Sihirbazı	Araçlar Gelişmiş		Tümünü Kaydet		
IP Adresi : 0 0 0 0 Maske : Varsayılan Ağ Geçidi : DNS 1 : DNS 2 : DNS 3 : Image: State Sta	Statik Kurulum						
Maske : Varsayılan Ağ Geçidi : DNS 1 : DNS 2 : DNS 3 : DNS 3 : DNS 3 : DNS 3 : DNS 4 Ceri İştal Et		IP Adresi :	0.0.0.0				
Varsayilan Ag Geçidi : DNS 1 : DNS 2 : DNS 3 : ygula Geri İptəl Et		Maske :					
DNS 2 : DNS 3 :		Varsayılan Ağ Geçidi : DNS 1 :		2			
Lygula Geri İptal Et		DNS 2 : DNS 3 :					
ygula Geri İptal Et				/			
				Jygula	Geri İptal Et		
							~
Internet						Internet	<u>~</u> ~

ISP'niz tarafından sa lanacak olan **"IP Address"(IP adresi)**, **"Mask"(maske)**, **"Default Gateway"(Varsayılan A Geçidi)** ve **"DNS" (nternet Ad Sunucu)** bilgilerini girin. Ayarlarınızı girdikten sonra **"Uygula"**yı tıklayın.

- Static Setup (Sabit Kurulum): Statik IP Ayarları, ISP (WAN tarafı) tarafından statik IP adresi verilmi kullanıcılar içindir.
 - IP Address: ISP'niz tarafından verilen sabit IP adresidir.
 - Mask: ISP'niz tarafından sa lanan alt a maskesidir.
 - Default Gateway: A geçidi IP adresinizdir.
 - DNS: ISP'niz tarafından belirtilen DNS adresidir.

2. DHCP (Get IP dynamically from ISP): DHCP (Get IP dynamically from ISP) seçene ini açma seçenek dü mesini tıklayın, sonra "leri"yi tıklayın, a a ıdaki görüntü ekranınıza gelecektir.

🗿 >Kurulum Sihirbazı>Sihirbaz - Microsoft I	nternet Explorer					∎₽X
Dosya Düzen Görünüm Sık Kullanılanlar Araç	lar Yardım					<i></i>
😋 Geri 👻 🐑 🖌 😰 🏠 🔎 Ar	ra 🤺 Sik Kullanilanlar 🤬 🔗 💊 🔳	· 🔜 🇱 🦓 👘				
Adres 🕘 http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm					💌 🔁 Git	Bağlantılar »
Google 🕞 🗸 🖌 Git 🗄 🏠 🗸	Favoriler - 🔊 198 tane engellendi 💞 Kontra	ol Et 👻 🔒 Alıcı 🛩 🏼				🔘 Ayarlar 🗸
NetMAS	STER			ADSL2/2+ Router		~
Kurulum Sibi	Ana Sayfa Kurulum Sihirbazi	Araçlar Gelişmiş		Tümünü Kaydet		
DHCP K	IP Adresi : Maske : Ağ Geçidi : Varsayılan Ağ Geçidi : G			1		
				Jygula Geri İptal Et		
						~
ē					Internet	
🛃 Baslat 🔰 😂 🞯 🖸 😋 👋 🔟	Gelen Kutusu - Micros 🔯 2014PW_Kullanım Kila	>Kurulum Sihirbazı>Si	🦉 adsız - Paint	📑 Outlook Gönderme/Al	() 🛒 💽 🕏	🕿 🍡 13:41

Bu modun altında doldurulmu hiçbir ey yoktur. Sadece ayarlarınızı do rulamak için "**Uygula**"yı tıklayın.

Adım 2: Adım 1'deki teyitlerinizden sonra aygıt ayar bilgilerinizi içeren a a ıdaki ana sayfa ekranınıza gelecektir.

🗿 >Home>Home - Microsoft Internet Explorer		
Dosya Duzen Gorunum Sik Kullanlarlar Aradar Yardım		
🌀 Geri 🝷 🔊 - 💌 🗟 🏠 🔎 Ara 🧙 Sik Kullanlariar 🤣 🎯 - چ 📓 - 🛄 🏭 🦓		
Adres 🚳 http://192.168.1.1/cg-bin/webcm	🖌 🄁 Git	Bağlantılar »
🔋 Coogle 💽 - 🕜 Git 🗄 🏠 👻 🏠 Favorier - 🔊 198 tane engelend 👫 Kontrol Et 👻 🍙 Alo - 🖉		🔘 Ayarlar 🗸
Net MASTER RD5L2/2+ Route		^
Ana Sayfa Anā Sayfa Kurulum Sihirbazi Araçlar Gelişmiş Tümünü Kayd	et	
Bağlanlı durumu		
Tanimlama Tip IP Durum Hat acik Hat kopma nedeni Turkey Telekom (Nec) pppoa 78.176.108.158 Connected Ohr 6min 32sec N/A		3
Sistem Bitgist Sistem Calişma Zamanı: 0 hr 16 min DSL Durumu: Bağlı DSL Hiz: 256/1024kbps Ethernet: Bağlantı Kopmuş Yazılım versiyonu: 3.7.1 Firmware versiyonu: 8505G_TEKN_113007.03FA SSID: NetMaster	_	
Oturumu kapat Yenile	3	
2) and	Internet	<u> </u>
🛃 Başlat 💫 🗵 🕲 💿 🔹 🖾 2014PW_Kulanın Kla 🗿 >Home>Hore - Micr	8 % 🕿 💎 🔍 🗞 🖪	14:19

- Yukarıdaki ekran açıldı ında a a ıdaki maddeleri kontrol edin. Tüm ayarl ar Adım 1 ayarlarınızla aynı olmalıdır.
 - Description: Adım 1'de seçti iniz ISP ismini gösterir.
 - ☑ Type: Adım 1 de seçti iniz Enkapsülasyon tipini gösterir.
- **NOT:** E er son ayarlarınız **Adım 1**'de seçtiklerinizden farklı ise, Kurulum Sihirbazı'nı tıklayın ve kurulum sürecini yeniden yapın ya da teknik destek için derhal (216) 444 0 270'i arayın.

5. Internet Ba lantısından Emin Olmak

1. "Refresh"(Yenileme) butonuna basın ve "Sistem Bilgileri"ni kontrol edin.

"Sistem Bilgileri"nin altında "DSL Durumu" ve "DSL hızı" bulunur. ADSL ba lantı durumunu ve ba lantı hızını (gönderme/alma) Kbps olarak gösterir.

3 >Home>Home - Microsoft Internet Explorer		
Dosya Düzen Görünüm Sık Kullanılanlar Araçlar Yardım		At 1
😋 Geri 🔹 🕑 - 🖹 🗟 🏠 🔎 Ara 👷 Sk Kullanlanlar 🤪 🔗 🍇 📓 - 🛄 🏭 🦓		
Adres 🕘 http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm		💙 芛 Git 🕴 Bağlantılar 🂙
Google 🔽 🗸 Git 🗄 🌠 👻 🏠 Favorier 🛛 🔊 198 tane engelendi 🖓 Kontrol Et 👻 🍙 Alo 🕶 🥖		🔘 Ayarlar 🗸
NetMASTER	ADSL2/2+ Router	^
Ana Sayfa Ana Sayfa	Tümünü Kaydet	
Tanımlama Tip IP Durum Hat açık Turkey Telekom (Nec) pppoa 78.176.108.158 Connected Ohr 6min 325ec	<u>Hat kopma</u> nedeni N/A	
Sistem Bligisl Sistem Calişma Zamanı: 0 hr 16 min DSL Durumu: Bağlı DSL Hizi: 256/1024kbps Ethernet: Bağlanti Kopmuş Yazılım versiyonu: 3.7.1 Firmware versiyonu: 8505G_TEKN_113007.03FA SSID: NetMaster	2	
	Oturumu kapat Yenile	
ett		Internet
🛃 Başlat 🖉 🙆 💿 🔹 🦉 🚺 20149W_Kullanım Kila 🗿 >Home>Home - Micr	• 8 🗙 & 🖉 🔍 🖉	a 😨 👽 👂 🗞 🕵 🌉 🚺 14:19

2. Explorer'ı ba latın ve adres alanına "www.google.com" yazın ve "Enter"a basın.



3. A a ıdaki Google web sitesi dizin sayfası ekranınızda görünecektir. Bu ADSL ba lantınızın do ru ekilde sa landı ını ve internete eri iminizin oldu unu gösterir.



Satın aldı ınız ürünün di er birçok özelliklerini paket muhteviyatında bulunan CD içeri inden okuyabilirsiniz.

NetMASTER ürünlerine göstermi oldu unuz ilgiden dolayı sizlere çok te ekkür eder, iyi günlerde kullanmanızı dileriz.