

## GARANTİ BELGESİ

### YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ

TEKNOTEL BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.  
Adres : İnönü Cad. No: 28 5-6-7 Bağımsız  
Kısım 34841 Küçükyalı İstanbul  
Telefon : (216) 366 66 96  
Faks : (216) 489 67 89

### İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ

TEKNOTEL BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.  
Adres : İnönü Cad. No: 28 5-6-7 Bağımsız  
Kısım 34841 Küçükyalı İstanbul  
Telefon : (216) 366 66 96  
Faks : (216) 489 67 89

### FİRMA YETKİLİSİNİN İmzası ve Kaşesi



MALIN  
Cinsi : plugCAM Kamera  
Markası : NETMASTER  
Modeli : PCQ-500  
Seri No.  
Teslim Tarihi ve Yeri :  
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü  
Garanti Süresi : 2 yıl  
Belge No.  
Belge İzin Tarihi :

MALIN  
Cinsi : powerLINE Ethernet Bridge  
Markası : NETMASTER  
Modeli : PLB-500  
Seri No.  
Teslim Tarihi ve Yeri :  
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü  
Garanti Süresi : 2 yıl  
Belge No. : 78416  
Belge İzin Tarihi : 10.01.2012

### SATICI FİRMA BİLGİLERİ

Ünvanı :  
Adresi :  
Telefon Faks :  
Fatura Tarih ve No :  
Tarih Kaşe İmza :



## TEKNOTEL

Bu belgenin kullanılmasına: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

### GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.
2. Malın bütün parçaları d.hil olmak üzere tamamı firmanın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcı bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçılarından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde katmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması; tamir için gereken azami sürenin aşılması; servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırayla satıcı bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda, verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8. Garanti Belgesi'yle ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.


\_\_\_\_ Yılı Vizesi      VİZE      \_\_\_\_ Yılı Vizesi


Garanti Belgesi'nin geçerlilik süresi 1 yıldır ve onay tarihi esas alınarak her yıl vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmasına müteakip 3 ay içerisinde vizesi yapılmayan belgeler geçersiz sayılır. Belgesi iptal edilen veya geçersiz sayılan imalatçı ve/veya ithalatçılara aynı ürün için 6 ay süre ile yeni belge verilmez.

## Hızlı Kurulum Kılavuzu



### PAKET İÇERİĞİ

	 plugCAM	 PLC Adaptör	 AC Enerji Kablosu 2.5m	 Vidalar ve Dübelller	 Ethernet Kablosu 1.5m
PCQ-500	1 adet	-	1 adet	2 adet	-
PCQ-500C Başlangıç Paketi	1 adet	1 adet	1 adet	2 adet	1 adet



1 powerLINE Ethernet Bridge'i Ethernet kablosu ile modeme bağlayınız ve prize takınız. Artık elektrik hattınızda internet var. plugCAM'i istediğiniz bir noktada konumlandırınız ve fişini prize takınız.

2 plugCAM'i kullanacağınız mobil cihaza NetMASTER plugCAM uygulamasını indiriniz.



Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod touch Apple Inc.'nin ABD ve diğer ülkelerde tescilli markalarıdır. Apple Store Apple Inc.'nin hizmet markasıdır.



Google Play Google Inc.'nin tescilli markasıdır.



Yüklemenin ardından telefonunuzun masaüstünde yer alan » NetMASTER plugCAM uygulamasını çalıştırınız >>>>



3 Bundan sonra yapmanız gereken plugCAM uygulamasına kameranızı eklemek. Bunun için 3 yöntem vardır:

1.Karekod: Kameranın altında yer alan karekodu okutunuz.


Belirlediğiniz kamera adını giriniz. Kamera ID'si otomatik gelecektir. İlk kurulumda parola da otomatik gelecek, daha sonra değiştirmeniz istenecektir.

QR Okuyucu kare kodu okuyamazsa, ortamda ışık yetersizse, bu butona basarak sorunu giderebilirsiniz.



2.Yerel Ağ: Yerel ağ üzerindeki kameraları aratıp istediğiniz kamerayı seçiniz. Kamera ID'si otomatik gelecektir. İlk kurulumda parola da otomatik gelecek, daha sonra değiştirmeniz istenecektir.

Bu işlemi yaparken powerLINE ağına bağlı olduğunuzdan emin olunuz.



3.Manüel: Belirlediğiniz kamera adını, kameranın alt yüzeyinde yer alan Kamera ID'sini ve parolayı giriniz.

Kameraya erişim sağlanırken, merceğin üzerindeki ışık sensörlerini kapatarak IR LED göstergelerinin düzgün çalışıp çalışmadığını ve kırmızıya döndüğünü kontrol ediniz.

İlk bağlantınızda parolayı değiştirmeniz istenecektir. Belirlediğiniz parolayı giriniz.


İlk kurulum sırasında belirlenen kamera adı ve parolası, diğer cihazlarda kullanım için de geçerli olacaktır. Belirlenmiş parola dışında kullanım mümkün olmayacaktır. Parolanızı unuttuğunuzda plugCAM'i resetleyerek (fabrika ayarlarını geri yükleme) yeni parola belirleyebilirsiniz.

## GÖRÜNTÜLEME

Netmaster plugCAM uygulamasını açınız. Görüntülemek istediğiniz kamerayı seçiniz.



## GENEL BİLGİLER



AYARLAR




ALBÜMLER

Bu alandan plugCAM uygulamasına şifre koyabilir, sizin dışınızda izlenebilmesini engelleyebilirsiniz.

Bu alandan plugCAM'dan kaydettiğiniz fotoğraflarınıza ulaşabilirsiniz.

## KAMERA AYARLARI

Bu alandan seçtiğiniz kamera ile ilgili detay ayarları yapabilirsiniz.



Ayarlarınızı değiştirdikten sonra geçerli olması için bu butona basınız.

İç Mekan / Dış Mekan seçimi ile ortama en uygun izleme modunu ayarlayabilirsiniz.

Kameranın fiziki konumu/kurulumuna bağlı olarak yatay/dikey/sağa çevir/sola çevir gibi seçeneklerle istediğiniz görüntüyü alabilirsiniz.

Saat&Tarih açık olduğu durumda hem izlemeye, hem de kayıtlı fotoğraflarda damgası görünecektir.

## PC YAZILIMIYLA GELEN EK ÖZELLİKLER

Bilgisayarınıza indireceğiniz NetMASTER plugCAM yazılımıyla ağınızdaki tüm kameraları aynı ekrandan izleyebilir, seçtiğiniz kamerayı büyütebilir, hareketi algılayıp sesli ya da e-posta ile uyarı veren alarm ayarlarını yapılandırabilir, görüntüyü kaydedip daha sonra izleyebilirsiniz.



PC yazılımı ve kullanım kılavuzu için:

[www.netmaster.com.tr/plugcam](http://www.netmaster.com.tr/plugcam)